

CHEMOFORM



Filter Cleaner

Speciální přípravek pro čištění filtrů

Filter Cleaner

Speciální přípravek na čištění filtrov

A
B
C
4
X
Y
Z



Výrobce/výrobca:
Chemoform AG
Heinrich-Otto-Straße 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel. +49 (7024) 40 48-0
www.chemoform.com
Chemoform – a brand
of Chemoform AG

Distributor:
VÄGNER POOL, s.r.o.
Nad Safinou 348
252 42 Vestec
Praha západ
CZECH REPUBLIC
tel.: +420 244 913 177
www.vagnerpool.com
IČ: 27121062

UN1805



E1093001VAGCZ-V15

odstraňuje vodní kámen, Organické částice, zbytky oleje a jiné znečištění, kterým bývají filtry zanesené zvyšuje průtok filtru, nepotřebuje být tak často čistěn vylepšuje účinnost filtru a zvyšuje tak kvalitu vody může se používat společně s chlorovými, kyslíkovými a ozónovými přípravky

Návod k použití:

Pískové filtrační zařízení: uzavřete, příp. odstraňte veškerá dávkovací zařízení. Zavřete spodní výpust a filtrační zařízení nastavte do polohy „Zpětný proplach“ (BACKWASH). Při běžícím čerpadle pomalu (15 - 20 vteřin) nalijte 200 - 300 ml přípravku FILTER CLEANER do skimmeru. Nechte čerpadlo v chodu ještě min. 5 minut, do doby, než je voda vyčištěná. Následně přejděte do normálního provozu: 10 vteřin v poloze „Výplach filtru“ (RINSE) a poté nastavte ventil do polohy „Filtrace“ (FILTER). Nezapomeňte před každým přepnutím ventilu zastavit čerpadlo!!! Filtrace s kartušovou nebo křemičitou vložkou: filtrační vložku vyjměte z pouzdra a přípravkem FILTER CLEANER ji směrem od vrchu dolů nastříkejte. Přípravek nechte min. 5 minut působit. Jakmile přípravek přestane pění, vložku důkladně vypláchněte silným proudem vody. Bazénová filtrace by měla být vyčištěna 1-2x ročně. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regiónálními/národními/mezinárodními předpisy.

odstraňuje vodný kameň, organické částice, zvyšky oleje a iné znečistenie, ktorým bývajú filtre zanesené zvyšuje prietok filtra, nepotrebuje byť tak často čistený vylepšuje účinnosť filtra a zvyšuje tak kvalitu vody môže sa používať spoločne s chlórovými, kyslíkovými a ozónovými prípravkami

Návod na použitie:

Pieskové filtračné zariadenie: uzavrite, príp. odstráňte všetky dávkovacie zariadenia. Zavrite spodný výpust a filtračné zariadenie nastavte do polohy „Spätný preplach“ (BACKWASH). Pri bežiacom čerpadle pomaly (15 – 20 sekúnd) nalejte 200 – 300 ml prípravku FILTER CLEANER do skimmera. Nechajte čerpadlo v chode ešte minimálne 5 minút dovtedy, kým je voda vyčistená. Následne prejdite do normálnej prevádzky: 10 sekúnd v polohe „Výplach filtra“ (RINSE) a potom nastavte ventil do polohy „Filtrácia“ (FILTER). Nezapadnite pred každým prepnutím ventilu zastaviť čerpadlo!!!

Filtrácia s kartušovou alebo kremičitú vložkou: filtračnú vložku vyberte z puzdra a prípravkom FILTER CLEANER ju smerom od vrchu dolu nastriekajte. Prípravok nechajte minimálne 5 minút pôsobiť. Hneď ako prípravok prestane peniť, vložku dôkladne vypláchnite pomocou silného prúdu čistej vody.

Bazénová filtrácia by mala byť vyčistená 1 – 2x ročne.

Nikdy nemiešajte s inými chemikáliami!

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosoly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlas-mi): Odstráňte/vyčistite všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávať uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/mezinárodnými nariadeniami.



Nebezpečí
Nebezpečenstvo

Číslo výr.
1093001

11